# Klima-Regler

# DB INDUSTRIE TECHNIK MESSEN - REGELN - ÜBERWACHEN



# mit Digitalanzeige

#### **Anwendung:**

Zur Regelung von Temperaturen in trockenen Räumen. Als **Einzelraumregelung** in Hotels, als **Fernbedienung** für **Fan Coils** in Büro und Praxisräumen.

#### Inbetriebnahme:

Elektrischer Anschluss entsprechend dem beigelegten Schaltbild vornehmen

Ein als Zubehör lieferbarer Fernfühler ist an die Klemmen 17 - 18 anzuschließen. Die Umschaltung auf diesen Fühler erfolgt automatisch.

Das Gerät besitzt einen Fensterkontakt, wodurch der Energieverbrauch reduziert werden kann.

### Montage:

Auf Putz in einer Höhe von ca. 1,5 m gegenüber der Wärmequelle.



### **Technische Daten:**

Versorgungsspannung: 230 VAC, 50 Hz Schaltleistung: 5 A, 250 VAC Stromaufnahme: ca. 8 VA Sensor: NTC

Meßintervall: 15...45 sec. Hysterese: 0,6 K

Neutrale Zone: 1,5 - 5 K einstellbar

Ausgänge: 5 Relaisausgänge für Heizen, Kühlen,

3 Ventilatorstufen

Umgebungstemperatur: 0 - 40 °C

Schutzart: IP 40

Gehäuse: schlagfester Kunststoff, ABS, weiß Anzeige: Solltemperatur + 15 - + 30 °C (0,5K)

Isttemperatur 0 - + 40 °C (0,1 K) ca. 1 min.

Lüfternachlaufzeit: ca. 1 min. Stand by Modus: vorhanden


Bei Spannungsabfall bleiben die Daten (ausgenommen Timer) erhalten


| Regelbereich<br>°C | ТҮР                         | Funktion | Differential<br>zwischen<br>den Stufen | Hysterese<br>K | Anzeige                                   |
|--------------------|-----------------------------|----------|--|----------------|---|
| + 15 / + 30        |                             |          | K                                      |                |   |
|                    | INSTAT 7 0527 31            | H und K  | 1,5 - 5 K                              | 0,6            | lst-Temperatur<br>Funktion<br>Lüfterstufe |
|                    | INSTAT 7 0527 49            | H oder K | -                                      | 0,6            | П   |
|                    | INSTAT 7 0527 55 Wärmepumpe |          | -                                      | -              | П   |

## Zubehör:

**F 193 720** = Fernfühler 4 m (zur Vermeidung unzulässiger Störungen getrennt von Starkstromleitungen verlegen). Verlängerbar bis 10 m.

F 190 021 = NTC-Raumfühler





Technische Änderungen vorbehalten